

Merkblatt:

- für Estrichverlegung und Fußbodenverlegung

Massivholztreppen:

- Im Treppenhaus verlaufende Stromkabel und Wasserrohre müssen beim Aufmass eindeutig angegeben werden! Fußbodenheizungen müssen ca. 20 cm von den Deckenkanten entfernt sein. (Vermassungen mit Bilder!). Für eventuelle Beschädigungen übernehmen wir keine Haftung.
- z.B. am Antritt KG ohne Deckenkante im Bereich wo die Treppe beginnt, großflächig Heizschleifen frei lassen und evtl. Maße per Foto dokumentieren
Treppe sitzt auf Estrich oder Belag auf. Belag kann später erfolgen
- Beläge können z.B. im KG vorher gelegt werden. An den Deckenkanten später anarbeiten

Stahl-Holztreppen:

- Treppen sollten auf Rohboden befestigt werden
- Zweiholmtreppen werden gleich als Rohbautreppe installiert
- Flachstahlwangentreppen werden nach dem Verputz und vor dem Estrich montiert